



Synchronisation  
d'une nouvelle  
télécommande  
Somfy

# Étape 1 : Réaliser une double coupure.



- Vérifiez que votre store est bien branché.
- Puis, débranchez le store durant **4 secondes**.
- Rebranchez-le **consécutivement** durant **8 secondes**.
- Débranchez-le à nouveau **4 secondes**.

➡ Le store fait un **mouvement de va-et-vient**.

## Étape 2 : Association de la télécommande au moteur.



- Retournez votre télécommande.
- Appuyez sur le bouton « **Prog** » au verso de celle-ci, en **maintenant la pression** jusqu'à ce que le store réagisse par un nouveau **mouvement de va-et-vient**. Utilisez un **stylo à bille** ou un **tournevis** pour appuyer sur cette touche.

➡ Le réglage est terminé.

